



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.  
93-438 Łódź, ul..Demokratyczna 117  
tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91  
Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

## **KARTA TECHNICZNA**

### **HartzLack Lakierobejca Wood Colour Cote**

#### **1. Opis produktu i przeznaczenie:**

Lakierobejca **Wood Colour Cote** jest jednoskładnikowym rozpuszczalnikowym produktem spełniającym rolę impregnatu i bejcy, przeznaczonym do dekoracyjnych wymalowań wewnętrznych oraz zewnętrznych elementów drewnianych. Można nim pokrywać np. boazerie, okna, drzwi, altany, meble ogrodowe, domki letniskowe. Tworzy barwne transparentne powłoki i trwale chroni pomalowane powierzchnie drewniane przed działaniem czynników atmosferycznych oraz biologicznych.

Wyrób charakteryzuje się dobrą przyczepnością do drewna oraz odpornością na pęknięcie i dużą elastycznością.

#### **2. Właściwości wyrobu:**

<b>MIERZONY PARAMETR</b>	<b>WARTOŚĆ</b>	<b>JEDNOSTKA</b>	<b>NORMA</b>
1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm)	80-150	[s]	PN- EN ISO 2431 (1999)
2. Gęstość, górna granica	0,950	[g/cm <sup>3</sup> ]	PN- EN ISO 2811-1 (2002)
3. Czas schnięcia w temp. 20 ± 2°C przy wilgotności wzg.55 ± 5% stopień 3	10	[h]	PN- 79C- 81519 (1979)
4. Barwa	dostępnych 8 kolorów	-	-
5. Wygląd powłoki- efekt końcowy	połysk lub półmat		
6. Zalecana ilość warstw	1-3	-	-
7.Szlifować po czasie (w zależności od warunków)	ok. 10	[h]	-

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Opakowania: 0,35 l, 0,75 l i 20 l.

Wydajność: 12 - 15 m<sup>2</sup>/l (w zależności od warunków zewnętrznych i zastosowanych narzędzi).

Sposób nanoszenia: za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego.

Przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 20 °C.

### **3. Wskazania przy lakierowaniu:**

#### **PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED LAKIEROWANIEM**

1. Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny być czyste, suche (wilgotność drewna 12 – 15%) oraz odpylone.
2. Aby uzyskać korzystniejsze efekty zabezpieczenia drewna można przed malowaniem powierzchnię wstępnie zaimpregnować bezbarwnym impregnatem HartzLain Decor (1 lub 2 warstwy), a następnie po wyschnięciu, przeszlifowaniu i odpyleniu nanieść lakierobejcę (w zależności od potrzeb 1 – 3 warstwy).

#### **PRZYGOTOWANIE LAKIEROBEJCY DO MAŁOWANIA**

1. Produkt jest w postaci gotowej do użycia.
2. Lakierobejcę przed malowaniem należy dokładnie wymieszać, aż do uzyskania pełnej homogenizacji produktu.

#### **LAKIEROWANIE**

1. Aplikację prowadzić w temperaturze otoczenia 15 – 25°C Produkt należy nakładać wałkiem, pędzlem lub za pomocą pistoletu natryskowego (w przypadku aplikacji poprzez natrysk produkt rozcieńczyć do odpowiedniej lepkości za pomocą benzyny lakierniczej).
2. W celu poprawy wyglądu lakierowanej powierzchni można zastosować szlifowanie między warstwowe przed nałożeniem kolejnej warstwy lakierowej (za pomocą papieru o granulacji 150 – 240).
3. Pył ze szlifowania dokładnie usunąć.
4. Kolejne warstwy nakładać w odstępach czasowych wynoszących około 10 godzin (niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia produktu).
5. Zalecana ilość warstw: 1 - 3.
6. Do mycia narzędzi i zabrudzonych powierzchni używać benzyny lakierniczej.

#### **Zalecany system lakierowania:**

- nałożenie 1-2 warstw impregnatu bezbarwnego HartzLain Decor;
- aplikacja 1 – 3 warstw lakierobejcy w pożądanym kolorze.