



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.
93-438 Łódź, ul. Demokratyczna 117
tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91
Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

KARTA TECHNICZNA

HartzLack HX-1

1. Opis produktu i przeznaczenie:

HartzLack HX-1 jest naturalnym twardym woskiem olejnym przeznaczonym do zastosowania na podłogach drewnianych.

Twardy wosk olejny chroni drewno, zabezpiecza jego powierzchnię, podkreślając naturalne usłojenie. Olej wchłania się głęboko w drewno i wzmacnia jego strukturę. Wosk tworzy powłokę niczym lakier nie dopuszczając plam oraz wilgoci do wnętrza drewna.

3. Właściwości wyrobu:

<i>MIERZONY PARAMETR</i>	<i>WARTOŚĆ</i>	<i>JEDNOSTKA</i>	<i>NORMA</i>
1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm)	60-100	[s]	PN-EN ISO 2431 (1999)
2. Gęstość, górna granica	1,00	[g/cm ³]	PN – EN ISO 2811-1 (2002)
3. Zawartość LZO – maksymalna / dopuszczalna wartość.	560/700	[g/dm ³]	PN-EN ISO 3251

Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania: 1 l, 5 l.

Wydajność: 15 – 20 m² / l (zależy od warunków i sposobu aplikacji oraz rodzaju podłoża).

Przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 25 °C.

2. Wskazania przy lakierowaniu:

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED OLEJOWANIEM

1. Powierzchnie drewniane przeznaczone do olejowania muszą być wyszlifowane (papier ziarnistość 120/150), czyste, suche, wolne od kurzu i tłuszczów. Odpylić powierzchnie po szlifowaniu.
2. Fugi oraz pęknięcia należy wypełnić kitem do drewna.
3. Przed i podczas nanoszenia olej należy dokładnie wymieszać.

PRZYGOTOWANIE LAKIERU DO MAŁOWANIA

1. Przed olejowaniem produkt należy przechowywać min. 8 godzin w temperaturze 20-30°C.
2. Przed aplikacją oraz w trakcie produkt należy dobrze mieszać.
3. Produkt jest w postaci gotowej do użycia i nie wolno go rozcieńczać ani mieszać z innymi olejami.
4. W pomieszczeniu olejowanych nie może być przeciągów.

LAKIEROWANIE

1. Aplikację prowadzić w temperaturze otoczenia 15 – 25°C.
2. Pierwszą warstwę należy nanieść za pomocą wałka lub prostokątnego płaskiego mopa.
2. Drugą warstwę aplikować po 2 – 3 godzinach i pozostawić na 15 min.
4. Po 15 minutach od nałożenia drugiej warstwy zebrać nadmiar oleju, aby nie pozostał na podłodze. Czynność tą wykonujemy za pomocą bawełnianej szmatki manualnie lub umieszczoną pod padem maszyny polerskiej. (UWAGA: wszystkie zużyte ściereczki umieścić w wiaderku metalowym z wodą, aby uniknąć samozapalenia)
5. Po zebraniu oleju podłogę zostawić na około 8 godzin, a następnie można polerować na sucho przy użyciu czerwonego pada w celu uzyskania półpołysku (150obr./min/).

PIELEGNACJA

W przypadku podłóg drewnianych zabezpieczonych twardym woskiem olejnym HX-1 po raz pierwszy zaleca się po 3-6 m-ach zastosowanie oleju pielęgnacyjnego HS-Care.

Później raz w roku lub według potrzeby.

Do bieżącego mycia używać mydła N-Neutral.